

Base 360° Adaptador 5814



Base de ajuste fino em 360°



- Permite uma rotação lenta e suave em 360 °, para alinhamento de emissores lasers rotativos e traçagem
- A posição final pode ser bloqueada para máxima segurança do trabalho
- Abertura no centro do parafuso de 5/8" para instrumentos com raio laser de prumo

Adaptador 5814, para permitir aparelhos com rosca de 1/4" possam ser montados em tripés ou suportes de 5/8"



- Transforma um tripé com rosca de 5/8" num tripé com rosca de 1/4"

REFERÊNCIA: Base 360° -15.02.008 / Adaptador 5814 – 15.02.003