


# Suporte SH 2



Suporte SH 2, para instalação de emissores laser em cofragens para alinhamento das mesmas



- Para centrar rapidamente o plano laser num eixo determinado
- Para todos os lasers rotativos



REFERÊNCIA: 15.02.004